Akku-Heckenschere

GC-CH 18/40 Li Solo

Art.-Nr.: 3410940

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825661125

Die Einhell Akku-Heckenschere GC-CH 18/40 Li Solo ist eine kleine, leichte und handliche Heckenschere aus der Power X-Change-Reihe. Das robuste Metallgetriebe ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt und sorgt für die perfekte Umsetzung der Akku-Power auf die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Stahl-Messer. Ein 2-Hand-Sicherheitsschalter schützt den Anwender während des Betriebs. Im Lieferumfang enthalten ist eine Alu-Messerabdeckung zum Schutz der Messer sowie ein Stoßschutz mit Halterung für die Wandmontage und ein stabiler Köcher für Lagerung und Transport. Für den Betrieb der Akku-Heckenschere ist 1x 18V-Akku der flexiblen Power X-Change-Reihe notwendig. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Klein und handlich
- Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Metallgetriebe für eine lange Laufzeit
- 2-Hand Sicherheitsschalter
- Alu-Messerabdeckung
- Stoßschutz mit Halterung für Wandmontage
- Stabiler Köcher für Lagerung und Transport
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- Schwertlänge	475 mm
- Schnittlänge	400 mm
- Zahnabstand	13 mm
- Schnitte pro Minute	2400 min^-1







Logistische Daten

- Produktgewicht	2 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	2.55 kg
- Maße Einzelverpackung	865 x 205 x 163 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	12.76 kg
- Maße Exportkarton	870 x 425 x 245 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1152 | 2412 | 2680













Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 08.11.2021 10:01

Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



Pflegespray
Heckenscheren-Zubehör
Art.-Nr.: 3403099
EAN-Code: 4006825654608
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 2
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



12V 2,0Ah Li-Battery
Akku
Art.-Nr.: 4511472
EAN-Code: 4006825634655
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 08.11.2021 10:01

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Schneiden[1] (Min.)
1.5 Ah	40
2.0 Ah	53
2.5 Ah	67
3.0 Ah	80
4.0 Ah	106
5.2 Ah	139
6.0 Ah	160

Testaufbau:

1) -

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 08.11.2021 10:01